

Montagevejledning for nedgravelig hoppepude

- | Arbejdsgang nr. | Beskrivelse |
|-----------------|---|
| 1: | Afsæt omridset på det sted hvor hoppepuden skal monteres. Dvs. Hoppefladen (presenningen er 150 cm længere og 150 cm bredder færdig produceret da 75 cm på hver led skal graves ned i renden) |
| 2: | Udgravning af rende + rende til luft indgang,
<u>renderne graves 90 cm dyb og 25 cm bred.</u> |
| 3: | Indvending rendekant beklædes evt. med gamle tæpper eller tyk plastik. (medfølger ikke) |
| 4: | Udlægning af presenning. |
| 5: | Montering af ALU – rør i presennings kaneterne. |
| 6: | Montage træplader lægges rundt om presenningen og e.v.t. skæres til. |
| 7: | Der klippes/skæres små huller i kanten af presenningen så det passer ud for øjer på montage pladerne. |
| 8: | Montageplader bindes fast i ALU-rør. |
| 9: | Blæser placeres og luf tilførsel slange monteres |
| 10: | Montageplader sænkes ned i renden |
| 11: | Påfyldning af jord/sand |
| 12: | Blæser monteres på plade/hus mv (med følger ikke) |





